

Go Low Go Low

Count: 32 **Wall:** 4 **Level:** Beginner

Choreographer: Ray Hodson UK – June 2016

Music: Girls Like - Tinie Tempah ft Zara Larsson

Starts After 32 Counts (16 Seconds)

[1-8] WALK WALK WALK, HITCH, WALK BACK BACK BACK, HITCH.

1-4 Marche avant PD, PG, PD, lève PG devant la jambe D (Hitch)

5-8 Marche arrière PG, PD, PG, lève PD devant la jambe G (Hitch)

[9-16] GRAPEVINE RIGHT, HITCH, GRAPEVINE LEFT, TOUCH.

1-4 PD à droite, PG derrière PD, PD à droite, lève PG devant la jambe D (Hitch),

5-8 PG à gauche, PD derrière PG, PG à gauche, Touche PD à côté du PG.

[17-24] FORWARD TOUCH, BACK, TOUCH, 1/4 TURN TOUCH, BACK, TOUCH.

1-2 PD avant, touche PG à côté du PD

3-4 PG en arrière, touche PD à côté du PG

5-6 PD avant avec un ¼ tour à droite, touche PG à côté du PD

7-8 PG en arrière, touche PD à côté du PG

[25-32] RIGHT, TOUCH, LEFT, TOUCH, RIGHT HIP BUMPS, LEFT HIP BUMPS. (GO LOW GO LOW)

1-2 PD à D, touche PG à côté du PD

3-4 PG à G, touche PD devant PG

5&6 Bump les hanches DGD

7&8 Bump les hanches GDG (3h)

Styling Note (comptes 25-32) – pour aller bien avec la musique pendant les comptes 25-28, faites les 'body rolls', et pour les comptes 29-32 plie les genoux et descend un peu.

Recommence la danse depuis le début (et n'oublie pas de remonter après les hip bumps!!)

Enjoy and smile

Ray : 07710 591511 - www.urbanlinedance.co.uk - ray.hodson@sky.com

Last Update - 29th July 2016

TRADUCTION : Jill JOHANSEN